

পিসি স্বচ্ছন্দে রান করতে ড্রাইভারের ভূমিকা

আমরা প্রায় সবই জানি, কমপিউটারের প্রধান চালিকাশক্তি হলো অপারেটিং সিস্টেম। তাই পিসির বিভিন্ন ধরনের সমস্যার জন্য সাধারণ ব্যবহারকারীরা প্রথমেই দায়ী করে থাকেন অপারেটিং সিস্টেমকে কিংবা হার্ডওয়্যারকে। কিন্তু বিস্ময়কর হলো পিসির উদ্ভূত সমস্যার জন্য অপারেটিং সিস্টেম বা হার্ডওয়্যার ছাড়াও ব্যবহারকারীর আচরণ যেমন দায়ী হতে পারে, তেমনি দায়ী হতে পারে পিসিতে ইনস্টল করা বিভিন্ন ধরনের ডিভাইস ড্রাইভার, যা আমরা অনেকই বিবেচনা করি না। ডিভাইস ড্রাইভার মূলত হোট এক ব্যাকগ্রাউন্ড প্রোগ্রাম যা উইন্ডোজ ও কমপিউটারের বিভিন্ন অংশের মাঝে সেক্রুশন হিসেবে কাজ করে।

ডিভাইস ড্রাইভার ছাড়া উইন্ডোজ কোনো কোনো পেরিফেরাল বা কম্পোনেন্ট যেমন- প্রিন্টার, মনিটর, সাউন্ডকার্ড, ডিভিডি ইত্যাদি নিয়ন্ত্রণ করতে পারে না। এসব হার্ডওয়্যার ডিভাইস যত্নে যথাযথভাবে কাজ করতে পারে তার জন্য ড্রাইভার গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে। এ লেখার পাঠশালা বিভাগে ব্যবহারকারীর উদ্দেশ্যে ব্যাখ্যা করে দেখানো হয়েছে ড্রাইভার কী, কীভাবে এগুলো কাজ করে এবং কমপিউটারে কোনো সমস্যা হলে কী করতে হবে ইত্যাদি।

ড্রাইভার কী?

আপনার পিসি নতুন বা পুরনো যাই হোক না তা অবশ্যই হতে হবে বিভিন্ন ধরনের ড্রাইভারের পরিপূর্ণ। কমপিউটারের সাথে সংযুক্ত প্রায় সব ডিভাইস গ্রাফিক্স কার্ড থেকে হার্ডডিস্ক, নেটওয়ার্ক কার্ডের থেকে সাউন্ড কার্ড পর্যন্ত সব কিছুই হোট প্রোগ্রাম সেট থাকে, যা ব্যাকগ্রাউন্ডে কাজ করে এবং অপারেটিং সিস্টেমের জন্য যা সরকার তা এই হার্ডওয়্যার রয়েছে এমন তথ্য নিশ্চিত করে। আর এ কারণেই ব্যাকগ্রাউন্ডে কাজ করা এসব হোট প্রোগ্রামকে 'ডিভাইস ড্রাইভার' বলা হয়।

প্রথমে দেখা যাক, যে ড্রাইভার আপনার পিসিতে ইন্ডোজে ইনস্টল করা হয়েছে সে সম্পর্ক। এজন্য উইন্ডোজ ৭ এবং ডিভা Start বাটনে ক্লিক করে Computer-এ ডান ক্লিক করুন এবং Properties বেছে নিন। এবার ওপেন হওয়া উইন্ডোর বাম দিকের প্যানেলে 'Device Manager' অপশনে ক্লিক করুন। এবার ডিভাইসগুলোর মধ্যে যেকোনো একটিকে ক্লিক করুন, যেটি ভালো। যেমন- Sound, video and game controllers ইত্যাদি।

এখন লিস্টেড ডিভাইসে ডান ক্লিক করে

কেছে দিন Properties এরপর আবির্ভূত ডায়ালগ বক্সের ওপরে Driver ট্যাবে ক্লিক করে Driver Details বাটনে ক্লিক করুন।

এক্সপির ক্ষেত্রে উইন্ডোজ ডেফল্টপার My Computer আইকনে ডান ক্লিক করুন এবং Properties বেছে নিন। এরপর আবির্ভূত ডায়ালগ বক্সের Hardware ট্যাবে ক্লিক করে Device Manager বাটনে ক্লিক করলে ড্রাইভার ডিটেইল ফর্মাটভাবে প্রদর্শিত হবে।

ড্রাইভার ইনস্টল করা

আমরা সবই জানি, কমপিউটারের সাথে সংযুক্ত প্রতিটি ডিভাইস যেমন- প্রিন্টার, ইউএসবি মেমরি কী, সাউন্ড কার্ড ইত্যাদির জন্য সরকার ড্রাইভার। তবে উইন্ডোজ ৭ এবং ডিভা কেছে ইউএসবি ডিভাইস ইনস্টলেশনের ব্যামেলা নেই। গ্যাজেটে ডিভাইস ব্রাউন করলেই কিছুক্ষণের মধ্যে ক্রিনের নিচে নোটিফিকেশন এরিয়ার ওপরে একটি মেসেজ আবির্ভূত হয়। এতে উইন্ডোজ থাকে যে ড্রাইভার সফটওয়্যার ইনস্টল হচ্ছে। ইনস্টলেশনের কাজ শেষে ডিভা আরেকটি মেসেজ আবির্ভূত হবে আপনাকে নিশ্চিত করার জন্য।

যদি ডিভাইসটি প্রিন্টার বা স্ক্যানার ধরনের কিছু হয়ে থাকে, তাহলে এর সাথে প্রয়োজনীয় ড্রাইভারসহ সিডি বা ডিভিডি দেয়া হয়। এই ডিস্কে অন্যান্য সফটওয়্যার থাকতে পারে, যেমন বার্নিংজাক অ্যাপ্লিকেশনের ট্রায়াল বা সার্বিক ভার্সন। ডিস্ক কীভাবে তৈরি করা হয়েছে তার ওপর ভিত্তি করে আপনাকে হাতেরা বাধ্য হতে সর্বকিছুই ইনস্টল করতে হতে পারে, আপনার প্রয়োজন থাকুক বা না থাকুক অর্থাৎ শুধু ড্রাইভার ইনস্টল করে পেন্স মশ্রয় করতে পারেন। এরপর উইন্ডোজ আপডেটকে যদি 'automatic'-এ সেট করা থাকে, তাহলে উইন্ডোজ ৭ এবং ডিভা কমন ডিভাইসের জন্য নতুন ড্রাইভার উদ্দেশ্যে সতর্ক নৃতি রাখবে এই সব আপডেটের জন্য যেগুলো 'Optional' হিসেবে চিহ্নিত করা থাকবে। কেননা এগুলো সব সময় নতুন ডিভাইস ড্রাইভার সম্পৃক্ত করে।

উইন্ডোজ এক্সপি ব্যবহার করে Start→All Programs-এ ক্লিক করে Windows Update-এ ক্লিক করুন। যখন উইন্ডোজ আপডেটের ওয়েবসাইট আবির্ভূত হবে, তখন Custom বাটনে ক্লিক করে Hardware নিলেট করুন এবং বাম দিকের প্যানেল থেকে Optional আইটেম নিলেট করুন। এরপর ওয়েবসাইট থেকে কোনো মিশিং ড্রাইভারের লিস্ট প্রদর্শন করবে এবং ড্রাইভার ডাউনলোড ও ইনস্টল করার জন্য অপশন অফার করবে।

ড্রাইভার আপডেট ও ট্রাবলশুটিং

যদি পিসি স্টার্ট হয় বিশ্রী আচরণ করার জন্য, তাহলে সরাসরি Device Manager চেক করে দেখুন। ডিভাইসের অবস্থা চেক করার জন্য ডিভাইস ম্যানেজার চালু করতে হবে। এক্সপির ক্ষেত্রে ডিভাইস ম্যানেজার চালু করার উপায় এ লেখার ইন্ডোজে বর্ণিত হওয়া তা অব্যাহত উল্লেখ করা হয়নি। ডিভাইস ম্যানেজারে বিভিন্ন ধরনের সমস্যা শনাক্ত হতে পারে। এগুলো বুঝতে পারবেন লাল বর্ণের ক্রস (X) চিহ্ন বা হলুদ বর্ণের বিস্ময়কর চিহ্ন দেখে। লাল বর্ণের ক্রস (X) চিহ্ন দিয়ে বুঝানো হচ্ছে ডিভাইসটি অপসারণ বা ডিজাভল করা হয়েছে বা উইন্ডোজ পোর্সেট করতে পারছে না। পক্ষান্তরে হলুদ বর্ণের বিস্ময়কর চিহ্ন দিয়ে বুঝানো হচ্ছে যে উইন্ডোজ বুঝতে পারছে ডিভাইসটিতে সমস্যা রয়েছে তবে তা নিশ্চিত করে বুঝতে পারছে না, বা ডিভাইসটি অন্য হার্ডওয়্যারের সাথে কনফ্লিক্ট করছে এবং ডিভাইসটি যথাযথভাবে কাজ করছে না।

এখানে উল্লিখিত প্রথম সমস্যটি কখনো কখনো সমাধান করা যিক্ত করা যায়। এজন্য লিস্টের ডিভাইসে ডান ক্লিক করে পপ-আপ মেনু থেকে Enable বেছে নিতে হবে। এরপরও যদি এটি কাজ না করে, তাহলে হলুদ বর্ণের বিস্ময়কর চিহ্ন সম্বলিত ডিভাইসে একইভাবে ট্রাবলশুটির চেটা করতে পারেন। এজন্য ডিভাইসে ডান ক্লিক করে Properties নিলেট করুন এবং আবির্ভূত ডায়ালগবক্সের Driver ট্যাবে ক্লিক করুন। এখানে নৃতি অপশন রয়েছে। যদি আপনার ভাড়াহাড়া থাকে বা ডিভাইসটি অতিসম্প্রতি বিশ্রী আচরণ করতে শুরু করে তাহলে Roll Back Driver বাটনে ক্লিক করে পূর্ববর্তী ইনস্টল করা ভার্সনে ফিরে যেতে পারেন সমস্যা সমাধানের জন্য।

এরপরও যদি কাজ না হয় বা বাটন বাসমি বর্ণ বারণ করে তাহলে Update Driver বাটনে ক্লিক করুন। পরবর্তী ডায়ালগবক্সে এক্সপি ব্যবহারকারীরা দেখতে পাবেন Hardware Update Wizard ডায়ালগ। এখানে প্রদত্ত নির্দেশ অনুসরণ করুন Windows Update-কে যুক্ত করার জন্য এবং লক্ষ করে দেখুন সেখানে কোনো ড্রাইভার আছে কি না।

উইন্ডোজ ৭ ও ডিভা ব্যবহারকারীরা ড্রাইভারের জন্য পিসি ও ইন্টারনেট উভয় সার্চ করার অফার পাবেন বা আপনাকেই খুঁজে নেয়ার জন্য বলবে। প্রথম অপশন বেছে নিন। অনেক ক্ষেত্রে উইন্ডোজ মিশিং ড্রাইভার বোঝ করবে এবং একটি ইনস্টলেশন উইজার্ড চালু করবে, যা আপনাকে নিয়ে যাবে আপডেট প্রসেসে। যদি এই ধাপগুলো কাজ না করে, তাহলে কোম্পানির ওয়েবসাইটে গিয়ে ড্রাইভার খুঁজতে হবে যা ডিভাইসটি তৈরি করেছে।

গুণে ডিভাইস প্রান্তককারকের ওয়েবসাইটে বোঝ করে দেখুন পণ্য বা কোম্পানির নাম অনুসন্ধান করে। ওয়েবসাইটে সাপোর্ট সেকশন বোঝ করুন। এটি পুরনো ডিভাইস হয়ে থাকলে আপনাকে আরো অনুসন্ধান করতে হবে। কাঙ্ক্ষিত ড্রাইভার খুঁজে পাওয়ার পর ডাউনলোড ও ইনস্টল করে নিন সর্বশেষ ভার্সন।